

 Chapter
 05. 합성곱 신경망(CNN) 작동 원리

STEP1. 합성곱 연산과 이미지 필터

아날로그 신호처리


선형 시불변 시스템(Linear Time Invariant System; LTI System)



LTI 시스템은 선형적이고 시간에 영향을 받지 않는 신호처리 시스템을 말한다.



Dirac 델타 함수



- t = 0을 제외한 모든 위치에서 출력이 0
- 모든 구간에서 적분한 값이 1




임펄스 응답



LTI 시스템에 임펄스(Dirac 델타 함수)를 입력했을 때의 출력을 <mark>임펄스 응답</mark>이라고 한다. 임펄스 응답을 <mark>필터(Filter</mark>)라고도 하며, LTI 시스템의 동작을 완전하게 표현한다.




합성곱 연산 Convolution



- 두 함수를 합성하는 합성곱 연산
- 한 함수를 뒤집고 이동하면서, 두 함수의 곱을 적분하여 계산



합성곱 연산과 LTI 시스템




LTI 시스템은 입력 신호에 임펄스 응답을 합성곱(Convolution; *)한 결과와 같다.



이차원 신호와 흑백 이미지





흑백 영상은 각 픽셀이 0~1 사이의 실수로 된 2-D Signal로 표현할 수 있다.



이차원 신호와 컬러 이미지






컬러 영상은 RGB의 3채널로 구성된 2-D Signal로 표현할 수 있다.



영상의 합성곱 계산

3	3	2	1	0
0	0	1	3	1
3	1	2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1



30	3,	2_2	1	0
02	02	10	3	1
30	1,	22	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

12	12	17
10	17	19
9	6	14


상하와 좌우 모두 뒤집는다.


2-D 디지털 신호의 합성곱은 필터를 한 칸씩 옮기면서 영상과 겹치는 부분을 모두 곱해 합치면 된다.



잡음 제거 필터








2-D Gaussian Filter를 적용하면 흐려진 영상을 얻을 수 있다. 영상이 흐려지는 대신, 잡음을 제거하는 특성이 있다.



미분 필터





*



Sobel Filter를 적용하면 특정 방향으로 미분한 영상을 얻을 수 있다. 해당 방향의 Edge 성분을 추출하는 특성이 있다.

